HANDLEIDING
Resetten van storing van de warmtepomp

Als uw installatie in storing is, ziet u dit meteen op het display van de warmtepomp.

Figuur 1: Display warmtepomp

Bij een storing (rode driehoek met uitroepteken) kunt u de volgende zaken zelf controleren:

- Is de waterdruk van het systeem tussen de 1,5 en 2 bar?
- Staat de zekering die betrekking heeft tot de warmtepomp ingeschakeld? Zie groepenkaart in de meterkast.
- Als bovenstaande niet van toepassing is kunt u de installatie zo resetten:
    - Zet de werkschakelaar (zie onderstaande afbeelding) gedurende 5 seconden uit.
    - Start de installatie na 10 seconden weer op, door de werkschakelaar terug aan te zetten.
    - Komt de storing terug, meld dit dan bij de eigenaar van het gebouw.

U kunt 1 keer proberen om het systeem te resetten. Als dat niet werkt neem dan contact op met de juiste aannemer. Het telefoonnummer staat op de meterkastkaart.